




# ROLETY NADSTAWNE CC / TL / TP / TP+

## Rolety Nadstawne

Rolety Nadstawne montuje się bezpośrednio na ramie okiennej. Skrzynka rolety jest nakładana od góry na ramę okna lub drzwi. Dostęp serwisowy do skrzynki znajduje się zawsze od wnętrza pomieszczenia.

Sterowanie rolety (podnoszenie/opuszczanie) może być ręczne – przy pomocy taśmy lub korby Kardana, albo elektryczne – za pomocą klawiszy lub pilota. Kolor pancerza oraz skrzynki można wybrać z szerokiej gamy kolorów.



**CC**

Skrzynka:  
162 x 135/140 mm  
186 x 160/166 mm  
228 x 200/206 mm

**TL**

Skrzynka:  
253 x 161/165 mm  
253 x 200/203 mm

**TP / TP+**

Skrzynka:  
255 x 192/180 mm  
255 x 232/220 mm  
255 x 262/250 mm

## ROLETY NADSTAWNE

# Pancerze

Rolety - **CC / TL / TP / TP+**

### Pancerz


Istotnym elementem każdej rolety jest pancerz składający się z profili aluminiowych. Profile wykonane są z blachy aluminiowej walcowanej następnie są malowane proszkowo. Każdy profil ma wypełnienie w postaci pianki poliuretanowej (bezfreonowej). Dzięki temu zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Wybór pancerza zależy od zaplanowanej szerokości rolety.




Pancerz perforowany umożliwia wentylację pomieszczenia przy zasłoniętej roletcie jednocześnie doświetlając wnętrze.

#### PA 39

Szerokość rolety  
max: 2500 mm



dostępne kolory



bez perforacji



perforowany




#### PA 45


Szerokość rolety  
max: 3000 mm



dostępne kolory



bez perforacji




perforowany



#### PA 52

Szerokość rolety  
max: 3700 mm



dostępne kolory



bez perforacji



perforowany





ROLETY NADSTAWNE

## Sterowanie roletą

CC / TL / TP / TP+



CC



TL




TP



TP+

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY



Taśma



Korba  
Mignon



Korba  
Kardana



Sterowanie  
klawiszem




Sterowanie  
pilotem

# ROLETY NADSTAWNE Classic CC-1000

Przekroje podstawowe ( Prowadnica RK-16 )




CC-1000





[www.win2trade.com](http://www.win2trade.com)

CC-1000



Prowadnica  
RK-16




Kłapa rewizyjna




# ROLETY NADSTAWNE

## TL / Thermo Lux /



Przekroje podstawowe ( Prowadnica RK-16 )



www.win2trade.com



## Prowadnica RK-16



## Kłapa rewizyjna




ROLETY NADSTAWNE

## TP / Thermo Prestige /


Przekroje podstawowe ( Prowadnica NPR-020)




TP



[www.win2trade.com](http://www.win2trade.com)



Prowadnica  
NPR-020




(1)



(2)




60



(2)

60



Kłapa rewizyjna



A




B




# ROLETY NADSTAWNE

## TP+ / Thermo Prestige z moskitierą /




(Prowadnica NPR-010)



www.win2trade.com



Prowadnica  
NPR-010



Kłapa rewizyjna

